

# Serviceprotokoll Eltruck - 15792853-9009

Linde Material Handling

Kund: Hulåns Snickerifabrik AB

Brukarkund/ort: Hulåns Snickerifabrik AB

Maskintyp: E50HL

Serienr: H2X388J00650

ID-Nummer:

Kundens Trucknummer:

Drifttimmar: 744

Servicetekniker: Högås Christoffer



25.03.2025

☒ Maskinen godkänd. ☐ Påtalade brister skall åtgärdas av ägaren.

Servicetyp (ex. 3000h):

Gaffelhöjd ovan mark (mm):

| Pos.     | Komponent              | OK                                  | Anm                      | Notering: |
|----------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Truckstomme</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |           |
| 1.1      | Chassi                 |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.2      | Skylt                  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.3      | Plåt                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.4      | Motvikt                |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.5      | Lucka                  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.6      | Hjul                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.7      | Lager                  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.8      | Axel                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.9      | Bult                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.10     | Batterihållare         |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.11     | Infästning             |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.12     | Stödben                |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.13     | Åkplatta               |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.14     | Tillbehör              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.15     | Övrigt                 |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 1.16     | Brandsläckare          |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| <b>2</b> | <b>Hytt/Förarskydd</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |           |
| 2.1      | Dörr                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 2.2      | Hyttruta               |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 2.3      | Förarstol              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 2.4      | Armstöd                |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 2.5      | Plåt                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 2.6      | Tillbehör              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 2.7      | Övrigt                 |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| <b>3</b> | <b>Stativ</b>          | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |           |
| 3.1      | Stativspel             |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.2      | Dämpning               |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.3      | Lyftkedja              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.4      | Släde                  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |

**Region Mitt**  
Box 1305, Maskingatan 2  
701 13 Örebro  
Tel: 019 - 766 30 00  
Fax: 019 - 766 30 90

**Region Öst**  
Stålgatan 5A  
195 72 Rosersberg  
Tel: 08 - 506 869 00  
Fax: 08 - 506 869 19

**Region Syd**  
Olsgårdsgatan 8A  
215 79 Malmö  
Tel: 040 - 31 28 00  
Fax: 040 - 21 66 01

**Region Väst**  
Kårebogatan 7  
418 78 Göteborg  
Tel: 031 - 64 47 00  
Fax: 031 - 64 47 10

**Region Nord**  
Terminalvägen 12  
891 24 Örnsköldsvik  
Tel: 0660 - 26 55 70  
Fax: 0660 - 21 11 22

# Serviceprotokoll Eltruck - 15792853-9009

25.03.2025

Linde Material Handling



| Pos.     | Komponent              | OK                                  | Anm                      | Notering: |
|----------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 3.5      | Stativrulle            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.6      | Stativbalk             |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.7      | Plattform              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.8      | Grind                  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.9      | Gaffelvagn             |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.10     | Gaffel                 |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.11     | Stödrulle              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.12     | Hållare                |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 3.13     | Övrigt                 |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| <b>4</b> | <b>Kraftöverföring</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |           |
| 4.1      | Växellåda              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.2      | Slutväxel              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.3      | Drivaxel               |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.4      | Hydrostat              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.5      | Kontrollventil         |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.6      | Hydraulmotor           |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.7      | Drevsats               |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.8      | Lager                  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.9      | Filter                 |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.10     | Oljeläckage            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.11     | Olja                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 4.12     | Övrigt                 |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| <b>5</b> | <b>Styrning</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |           |
| 5.1      | Ratt                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.2      | Styrhandtag            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.3      | Styrled                |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.4      | Gasdämpare             |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.5      | Kedja                  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.6      | Lager                  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.7      | Axel                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.8      | Styrvagga              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.9      | Upphängning            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.10     | Hjul                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.11     | Hjullager              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.12     | Styrcylinder           |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.13     | Oljeläckage            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.14     | Olja                   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 5.15     | Övrigt                 |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| <b>6</b> | <b>Broms</b>           | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |           |
| 6.1      | Färdbroms              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 6.2      | Parkeringsbroms        |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 6.3      | Bromswire              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |

**Region Mitt**  
Box 1305, Maskingatan 2  
701 13 Örebro  
Tel: 019 - 766 30 00  
Fax: 019 - 766 30 90

**Region Öst**  
Stålgatan 5A  
195 72 Rosersberg  
Tel: 08 - 506 869 00  
Fax: 08 - 506 869 19

**Region Syd**  
Olsgårdsgatan 8A  
215 79 Malmö  
Tel: 040 - 31 28 00  
Fax: 040 - 21 66 01

**Region Väst**  
Kårebogatan 7  
418 78 Göteborg  
Tel: 031 - 64 47 00  
Fax: 031 - 64 47 10

**Region Nord**  
Terminalvägen 12  
891 24 Örnsköldsvik  
Tel: 0660 - 26 55 70  
Fax: 0660 - 21 11 22

# Serviceprotokoll Eltruck - 15792853-9009

25.03.2025

Linde Material Handling



| Pos.     | Komponent            | OK                                  | Anm                      | Notering: |
|----------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 6.4      | Bromscylinder        |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 6.5      | Bromsrör             |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 6.6      | Bromsback            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 6.7      | Bromsskiva           |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 6.8      | Bromstrumma          |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 6.9      | Vätskeläckage        |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 6.10     | Bromsvätska          |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 6.11     | Övrigt               |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| <b>7</b> | <b>Hydraulsystem</b> | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |           |
| 7.1      | Cylinder             |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.2      | Manöverventil        |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.3      | Manöverspak          |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.4      | Slang                |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.5      | Rör                  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.6      | Vinda                |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.7      | Filter               |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.8      | Hydraulpump          |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.9      | Hydraultank          |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.10     | Oljeläckage          |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.11     | Olja                 |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 7.12     | Övrigt               |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| <b>8</b> | <b>Elsystem</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |           |
| 8.1      | Manöverknapp         |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.2      | Joystick             |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.3      | Batteri              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.4      | Laddare              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.5      | Syracirkulation      |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.6      | Batterivatten        |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.7      | BFS                  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.8      | Handske              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.9      | Batterikabel         |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.10     | Säkring              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.11     | Manöverkabel         |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.12     | Kontaktdon           |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.13     | T-lås                |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.14     | Kontrollampa         |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.15     | Fartreglage          |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.16     | Kontaktor            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.17     | Bleck                |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.18     | Elstyrbox            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.19     | Mikrobrytare         |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.20     | Induktiv givare      |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.21     | Nödbrytare           |                                     | <input type="checkbox"/> |           |

**Region Mitt**  
Box 1305, Maskingatan 2  
701 13 Örebro  
Tel: 019 - 766 30 00  
Fax: 019 - 766 30 90

**Region Öst**  
Stålgatan 5A  
195 72 Rosersberg  
Tel: 08 - 506 869 00  
Fax: 08 - 506 869 19

**Region Syd**  
Olsgårdsgatan 8A  
215 79 Malmö  
Tel: 040 - 31 28 00  
Fax: 040 - 21 66 01

**Region Väst**  
Kårebogatan 7  
418 78 Göteborg  
Tel: 031 - 64 47 00  
Fax: 031 - 64 47 10

**Region Nord**  
Terminalvägen 12  
891 24 Örnsköldsvik  
Tel: 0660 - 26 55 70  
Fax: 0660 - 21 11 22

**Serviceprotokoll Eltruck - 15792853-9009**

25.03.2025

Linde Material Handling

*Linde*

| Pos.     | Komponent         | OK                                  | Anm                      | Notering: |
|----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 8.22     | Truckdator        |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.23     | Display           |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.24     | Värmare           |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.25     | Torkare           |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.26     | Kylfläkt          |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.27     | Instrument        |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.28     | Signal            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.29     | Belysning         |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.30     | Bromsljus         |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.31     | Blinkers          |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.32     | Radio             |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.33     | Portöppnare       |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.34     | Kamera            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.35     | Potentiometer     |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.36     | Relä              |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.37     | Kablage           |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 8.38     | Övrigt            |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| <b>9</b> | <b>Elmotor</b>    | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |           |
| 9.1      | Drivmotor         |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 9.2      | Kabel, drivmotor  |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 9.3      | Kol, drivmotor    |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 9.4      | Hydraulmotor      |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 9.5      | Kol, hydraulmotor |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 9.6      | Servomotor        |                                     | <input type="checkbox"/> |           |
| 9.7      | Kol, servomotor   |                                     | <input type="checkbox"/> |           |

**Kompletterande uppgifter:**

360 kamera trasig.

Besiktningsföretag: ☒ Linde Material Handling AB

Datum: 25.03.2025

Besiktningsman: Högå Christer

Högås Christer