



597.jpg

Altura vena de rueda guía LH.
Medida actual:24mm.
Medidas Ref:20-30mm.



598.jpg

Se verifica el desgaste en dientes del sprocket.
Medida actual:38mm.



600.jpg

Medida actual:17mm.



601.jpg

Medida actual:70mm



606.jpg

Rodillos inferiores con desgaste mínimo operativos con un 80% vida útil aproximadamente.



607.jpg

Escala pies batidor lh con tornillo faltante y el otro. desajustado.



608.jpg

Tren de Rodaje RH.




611.jpg

*Altura vena de Zapata o tejas con 90% de vida útil aproximadamente.
Medida actual: 59mm.
Medidas Ref: 65 - 25 mm.*



612.jpg

Medida actual:39mm.



616.jpg

Medida actual:15mm



617.jpg

Corona o punta de dientes.
Medida actual:11mm.



614.jpg

Rodillo superior delantero LH.
Medida actual:177mm.
Medidas Ref:185-163mm



613.jpg

Rodillo superior trasero LH.
Medida actual:177mm.
Medidas Ref:185-163mm



618.jpg

Altura vena rueda guía(desgastes de hombros)
Medida actual:23mm.
Medidas Ref:20-30mm.